



TREKHAKEN - ATTELAGES

NV. GDW DECONINCK
Hoogmolenwegel 21
8790 WAREGEM.
tf. 056/60.42.12
fax 056/60.01.93

TREKHAAK - ATTELAGE N° 065
VOLVO 740 + 740 break: 01/1990 - 08/1992
760 + 760 break: 01/1990 - 07/1992

940 break: 08/1990 - 10/1995
960 break: 08/1990 - 07/1994

SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 065
1 bolstuk T43 of T35 escamotable
of trekstuk met bolhouder+bol (*)
4 bouten M12-40 (*)
6 bouten M12-30 (A)
6 rondsels 60/25-12 (A)
10 borgrondsels diam. 12mm. (A-*)
1 veiligheidsschakel (*)

COMPOSITION :

1 attelage réf. 065
1 tige-boule T43 ou T35 escamotable
ou support-équerre+équerre+boule (*)
4 boulons M12-40 (*)
6 boulons M12-30 (A)
6 rondelles 60/25-12 (A)
10 rondelles de sécurité 12mm. (A-*)
1 anneau de traction (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

1. Sleepogen achter onderaan de wagen wegnemen.
2. Midden achteraan in spoiler dient een stuk uitgesneden te worden van 11cm. gemeten vanaf de onderrand en dit over een breedte van 15,5cm.
3. Bumper en spoiler wegnemen.
4. Trekhaak plaatsen met (A) passend tegen onderkant chassis op de van schroefdraad voorziene gaten en bijgeleverde bouten inschroeven.
5. Bumper en spoiler terugplaatsen.
6. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Enlever les anneaux de traction en dessous de l'arrière de la voiture.
2. Au milieu de l'arrière du spoiler couper une pièce de 11cm. du dessous sur une largeur de 15,5cm.
3. Enlever le pare-chocs et le spoiler.
4. Positionner l'attelage avec (A) contre le dessous du chassis sur les trous prévus de filet de vis et mettre les boulons.
5. Remettre le pare-chocs et le spoiler.
6. Monter (*) et bien serrer le tout.

D = 8,90
S = 75
→ = 1600

