



TREKHAKEN - ATTELAGES

G.D.W. nv

Hoogmolenwegel 23

B-8790 WAREGEM

Tel. 32 (0) 56 60.42.12

Fax 32 (0) 56 60.01.93

TREKHAAK - ATTELAGE N° 0411 DAEWOO NEXIA sedan '96-

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak réf. 0411
- 1 bolstang T43 of T35 escamotable (*)
of zweehouder+bolflens 50T+bouten
- 4 bouten M12-35 (*)
- 6 bouten met moeren M10-30 (A)
- 2 monteerstukken -c (A)
- 6 borgrondsels 10mm. (A)
- 4 borgrondsels 12mm. (*)
- 1 Veiligheidsschakel (*)

COMPOSITION :

- 1 attelage réf. 0411
- 1 tige-rotule T43 ou T35 escamotable (*)
ou support-équerre+boule 50T+boulons
- 4 boulons M12-35 (*)
- 6 boulons avec écrous M10-30 (A)
- 2 pièces de montage -c (A)
- 6 rondelles de sûreté 10mm. (A)
- 4 rondelles de sûreté 12mm. (*)
- 1 Anneau de sécurité (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

1. Grondbekleding in koffer wegnemen.
2. Trekhaak plaatsen met (A) tegen grondplaat koffer naast de chassisbalken. De uitsparingen in de draagarmen van de trekhaak passen over de rand van de dwarsliggende koetswerkplaat.
3. De gaten doorboren diam. 10,5mm. tot in de kofferruimte. De monteerstukken -c in koffer aanbrengen en bouten bevestigen. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.
4. Grondbekleding koffer terugplaatsen.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Enlever le revêtement de fond du coffre.
2. Positionner l'attelage avec (A) contre la tôle de fond du coffre à côté des poutres du chassis. Les évidages dans les bras porteur de l'attelage s'adaptent sur le bord de la tôle de carrosserie transversale.
3. Forer les trous en diam. 10,5mm. jusque dans le coffre. Mettre les pièces de montage -c dans le coffre et fixer les boulons. Monter (*) et bien serrer le tout.
4. Remettre le revêtement de fond du coffre.

