



RENAULT

EEC NR : E6*94/20*0171*00

N° : 1171

Renault

Type : Mégane break

Model: 1999-

Valeur-D-waarde : 6.80 KN

Valeur-g-waarde ▼ : 60 kg

Max. → : 1150 kg

Samenvatting

- 1 trekhak ref.1171
- 1 bolstaang T43L000 of T35L000
- 4 bouten M12-40
- 2 bouten M8-30
- 2 bouten M8-80 + moeren
- 2 bouten M10-30 + moeren
- 2 bouten M10-80 + moeren
- 2 kartelmoeren M8
- 4 rondseis 25-8-2
- 2 rondellen 40-12-4
- 2 verhoogde rondseis 60-16/53
- 4 borrrondseis 8mm
- 4 borrrondseis 10mm
- 4 borrrondseis 12mm
- 1 veiligheidsschakel
- 2 koommoeren M8

Compositie


- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1 attelage ref.1171 | (*) |
| 1 tige-boule T43L000 ou T35L000 | (*) |
| 4 boutons M12-40 | (*) |
| 2 boutons M8-30 | (*) |
| 2 boutons M8-80 + écrous | (B) |
| 2 boutons M10-30 + écrous | (D) |
| 2 boutons M10-80 + écrous | (A) |
| 2 écrous moletés M8 | (C) |
| 4 rondelles 25-8-2 | (B-C) |
| 2 rondelles 40-12-4 | (D) |
| 2 rondelles rehaussées 60-16/53 | (A) |
| 2 rondelles de sécurité 8mm | (B-C) |
| 4 rondelles de sécurité 10mm | (A-D) |
| 4 rondelles de sécurité 12mm | (*) |
| 1 veiligheidsschakel | (*) |
| 2 écrous cage M8 | (*) |

- 1/ Demonteer achteraan het voertuig het hitteschild boven de uitlaat, verwijder definitief de sleepoog achteraan rechts.
- 2/ De punten (C) en (D) van de trekhak passen met voorziene boringen in de voorzijde van de dwarsbalk achteraan het voertuig, deze boringen zijn afgedicht met een rubberdop die men moet verwijderen. Plaats bij de punten (C) de 2 kartelmoeren in de boringen.
- 3/ Breng de trekhak met de punten (C) op de ingebrachte kartelmoeren en breng de bouten in, maar niets aanspannen. Bij de punten (A) brengt men de verhoogde rondels en bouten in via de grote openingen aan de buitenzijde van de chassisbalk. Breng ook bij (B) de bouten en rondels op dezelfde manier in. Plaats de bouten en rondels bij de punten (D) langs de voorzijde van de kootwerkplaat. Alles degelijk aanspannen.

4/ Hitteschild terug aanbrengen en monteren van (*) en degelijk aanspannen.

Manuel de montage

- 1/ Démontez le bouclier thermique au dessus du pot d'échappement. Enlever définitivement l'anneau de remorquage arrière droit.
- 2/ Les points (C) et (D) de l'attelage se pose dans les trous prévus à l'avant de la traverse arrière du véhicule. Ces trous sont bouchés par des capuchons en caoutchouc qu'il faut enlever. Placer au point (C) les deux écrous moletés dans les trous (D). Placer les rondelles et les boulons aux points (B). Placer les rondelles et les boulons aux points (A). Placer le bouclier thermique sur les points (C) sur les écrous moletés et placer les boulons sans les serrer. Poser le rondelle rehaussée et les boulons au points (A) en passant par l'ouverture extérieure de la poutre du châssis. Placer les rondelles et les boulons de la même façon pour les points (B). Placer les rondelles et les boulons aux points (D) le long de la plaque de carrosserie. Bien serrer le tout.



GDW N.V.
Hoogmolenweg 23
B-8790 WAREGEM
Teil.32 (0) 56/60.042.12
Fax 32 (0) 56/60.01.93

TREKHAKEN ATTACHEAGES

N.B. Voor de max. toegestane massa welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
Verwijder eventueel de bitumelaag op de bevestigingsplaats van de trekhak.
Opepast bij het boren dat men geen remleiding of elektriciteitsdraad beschadigt.
Remarque Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.
Enlever la couche de bitume ou d'ant-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.